



RST



Owner's Manual

DEUTSCH

SmartTAG
P L A T F O R M

Bitte reinigen Sie die Innenseite des Schaftes und entfernen Sie Fettreste oder Staub und Schmutz. Ölen und fetten Sie die Innenseite des Schaftes nicht, um einen optimalen Sitz und Halt des Smart Tag Halters zu gewährleisten.

Das Montageverfahren ist wie folgt :



- 2

Drehen Sie die Schraube, um den Umfang einzustellen. Stellen Sie den Umfang entsprechend der Größe des Innenrohres des Gabelschaftes ein.

 - Achtung**
 - 1. **Das Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 Nm**
 - 2. **Nach dem Festziehen beim anschließenden Lösen nicht mehr als zwei Umdrehungen vollziehen, um ein Auseinanderfallen des Bauteils zu vermeiden.**



- 3

Stecken Sie Airtag und Smart Tag in den Gabelschaft und ziehen Sie die Schraube dann fest.

 - Achtung : Bitte nicht übermäßig festziehen.**



Spezifikation

- 4

Abbildung nach der Montage





RST GREENERGY TECH.CO.,LTD.
www.rstsuspension.com



TAIWAN
HEAD QUARTER

RST GREENERGY TECH. CO., LTD.

TEL : +886.2.85212351

Email : rst@rst.com.tw

NO. 9, LANE 371, HUA CHENG RD., XIN ZHUANG DIST, NEW TAIPEI CITY 24253, TAIWAN

EUROPE

RST EUROPE OFFICE

TEL : +49.711.2588255

Email : info@rst-europe.eu

HOFENER STRASSE 114, D-70372 STUTTGART, GERMANY

CHINA

SUZHOUN DAWEI PRECISION CO., LTD.

TEL : +86.512.86160698

Email : sales2@rst-topway.cn

ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, KUNSHAN CITY, JIANGSU PROVINCE, WUSONGJIANG ROAD 2 NO. 2